

MERRIGAN - SILLON

IMPORTANTE - ARCHIVAR LAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS MÁS TARDE: LEA ATENTAMENTE

INCLUSI
INCLUDED
INCLUIDOS
INCLUS
INBEGRIFFEN



10 minutes



A x1



B-Lx1



B-Rx1



C x1



D x10



M6X15

E x4



M6X10

F x4



G x10



H x1



M6X20

I x2

ANTES DEL MONTAJE,
ASEGÚRESE DE COLOCAR
EL PRODUCTO SOBRE UNA
SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA
Y USE UNA TELA SUAVE COMO
SOPORTE PARA EVITAR GOLPES
Y DAÑOS AL PRODUCTO DURAN-
TE EL MONTAJE. NO APIRIETE
LOS TORNILLOS HASTA QUE SE
ENCUENTREN EN LA POSICIÓN
CORRECTA.

